

SPECIAL GRIPPER

AMILA




MNG-F 针式吸盘 使用说明书

www.amila-tech.cn

1.设计参数及功能说明

针式吸盘MNG-F 设计参数

MNG-F...



2.工作原理

针式吸盘MNG-F 工作原理

1.压缩空气进气口:进入干净干燥的压缩空气

P口压缩空气进气口通入压缩空气时,钢针伸出,抓取产品;P口压缩空气进气口断开压缩空气,钢针自动收回,释放产品

※如果超过最高使用压力,产品可能会损坏。

※建议压缩空气0.3Mpa-0.6Mpa

3.配件安装件设计参数及示意图

配件安装设计参数

MNG-F FL

